


Giới thiệu sản phẩm

Mành Cuốn - Hệ Capella



Hướng dẫn lắp đặt


1. Dụng cụ lắp đặt cần thiết

- Khoan, tuốc nơ vít, thước đo, bút chì
- Li vô (ưu tiên dùng loại Laser)
- **Vít tiêu chuẩn M4x40.**
 - ▶ Chọn loại vít nở hoặc vít phù hợp với chất liệu cửa bề mặt nơi bắt vít (tường, bê tông, gỗ, thạch cao...)



Vít tiêu chuẩn M4x40

2. Các kiểu lắp đặt và thuật ngữ cửa sổ



3. Nguyên tắc chung

- Nguyên tắc cùng cao độ




- Nguyên tắc thẳng hàng



Lắp trần/ lọt khuôn cửa sổ


- Đưa Bracket vào vị trí lắp đặt, lấy bút chì đánh dấu vào vị trí bắt vít (Hình 6)
- Khoan vào các điểm đánh dấu và cố định Bracket bằng vít vào các vị trí đã đánh dấu
- Đưa rèm lên gần vị trí lắp đặt
- Gác rèm cố định vào Bracket (Hình 8)
- Nâng đầu rèm còn lại rồi điều chỉnh đến khi đầu động cơ cố định vào Bracket




Hình 6

Lắp tường/ ngoài cửa sổ


- Đưa Bracket vào vị trí lắp đặt, lấy bút chì đánh dấu vào vị trí bắt vít (Hình 7)
- Khoan vào các điểm đánh dấu và cố định Bracket bằng vít vào các vị trí đã đánh dấu
- Đưa rèm lên gần vị trí lắp đặt
- Gác rèm cố định vào Bracket (Hình 8)
- Nâng đầu rèm còn lại rồi điều chỉnh đến khi đầu động cơ cố định vào Bracket



Hình 7




Hình 8



Hình 9

Hướng dẫn sử dụng



Điều khiển Raex

- Bấm chọn kênh để chọn màn muốn điều khiển.
- Bấm nút lên để mở màn.
Bấm nút xuống để đóng màn.
- Bấm nút dừng để dừng màn tại vị trí mong muốn.
- Bấm nút tinh chỉnh để chỉnh chính xác vị trí của màn.

Các sự cố và giải pháp khắc phục

Sự cố	Mành kéo nặng
Giải pháp	■ Kiểm tra hộp幔 có bị kích vào bạo cửa 2 bên (đối với幔 lắp lọt khuôn cửa), nếu bị kích hãy gửi về nhà sản xuất để chỉnh lại chiều rộng幔.
Sự cố	Vải bị xô sang một bên
Giải pháp	■ Kiểm tra, điều chỉnh lại ke/bát theo nguyên tắc cùng cao độ (Hình 6)


Vệ sinh và bảo dưỡng

- Lau chùi
 - ▶ Dùng khăn sạch và chổi mềm để vệ sinh thường kỳ 1 đến 2 lần trong tháng.
- Thổi bụi
 - ▶ Dùng máy hút bụi hoặc máy sấy (nhiệt độ thấp) để thổi bụi bám trên bề mặt vải.



MODERO
Shine your home

Lắp đặt • Vận hành • Bảo dưỡng



MÀN CUỐN
Hệ Capella